







DLA

DLS


DLU / DLU2



#### Schéma připojení




#### připojení



#### kontakt dálkové signalizace stavu (pouze DLS)

Typ DLS	
U <sub>N</sub> / I <sub>N</sub>	
AC: 250 V~/0,5 A	
FS	
DC: 125 V- / 3 A	
(L+/-) (-)	
12 11 14	
max. 1,5 mm <sup>2</sup>	

#### indikace poruchy



DLA / DLU / DLU 2 nemá ani optickou ani dálkovou signalizaci stavu